

# 115747

## Demontagewerkzeug für Federbein, Stoßdämpfer und Fahrwerksfeder



**Spezialwerkzeug zum Lösen der Schrauben am Domlager bei Demontage des Federbeins, des Stoßdämpfers oder der Fahrwerksfeder an der Vorderachse**

**3/8"-Antrieb mit Adaptern:** 13mm mit 6- und 8-kant  
14mm mit 6- und 8-kant



**Problem:** Oft lösen sich die Gewindemuttern ① vom Gummi im Domlager und drehen sich mit der Schraube mit, das Lösen der Domlager ist somit ohne weiteres nicht möglich.

### ANWENDUNGSBEISPIELE



**FAHRZEUGLISTE 115747**
**Demontagewerkzeug für Federbein, Stoßdämpfer und Fahrwerksfeder**

VW	Fahrzeugmodell	Baujahr
<b>Beetle</b>	5C1, 5C2 Cabriolet 5C7, 5C8	ab 2011
<b>Jetta III</b>	1K2	2005 – 2010
<b>Jetta IV</b>	162, 163	ab 2010
<b>Caddy III</b>	Kombi 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ Kasten 2KA, 2KH, 2CA, 2CH	2004 – 2015
<b>Caddy IV</b>	Kombi SAB, SAJ Kasten SAA, SAH	ab 2015
<b>Passat</b>	3C2 Variant 3C5 CC 357 362 Variant 365 Alltrack 365	2005 – 2010 2005 – 2011 2008 – 2012 2010 – 2014 2010 – 2014 2012 – 2014
<b>Eos</b>	1F7, 1F8	2006 – 2015
<b>Golf V</b>	1K1 Variant 1K5	2003 – 2009 2007 – 2009
<b>Golf VI</b>	5K1 Variant AJ5 Cabriolet 517	2008 – 2013 2009 – 2013 ab 2011
<b>Golf Plus</b>	5M1, 521	2005 – 2013
<b>CC</b>	358	2011 – 2016
<b>Scirocco</b>	137, 138	ab 2008
<b>Tiguan</b>	5N	ab 2007
<b>Touran</b>	1T1, 1T2 1T3	2003 – 2010 2010 – 2015

AUDI	Fahrzeugmodell	Baujahr
<b>A3</b>	8P1 Sportback 8PA	2003 – 2012 2004 – 2013
<b>Q3</b>	8UB, 8UG	ab 2011
<b>TT</b>	8J3 Roadster 8J9	2006 – 2014 2007 – 2014

SEAT	Fahrzeugmodell	Baujahr
<b>Altea</b>	5P1	ab 2004
<b>Altea XL</b>	5P5, 5P8	ab 2006
<b>Leon</b>	1P1	2005 – 2012
<b>Toledo III</b>	5P2	2004 – 2009

SKODA	Fahrzeugmodell	Baujahr
<b>Octavia II</b>	1Z3 Kombi 1Z5	2004 – 2013
<b>Superb II</b>	3T4 Kombi 3T5	2008 – 2015 2009 – 2015
<b>Yeti</b>	5L	ab 2009

