

## Holzbohrer & Zentrumborner-Satz




### INHALT

Zentrumsbohrer, verstellbar für Bohrungsdurchmesser 15 - 25 und 25 - 45 mm.  
Holzbohrer-Satz, 11-tlg., Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

### ANLEITUNG

Bitte lesen Sie für effektives Arbeiten die folgenden Anweisungen vor Gebrauch des Zentrumborers!

1. Fixierschraube (2) lösen.
2. Passende Schneide (1) für den erforderlichen Durchmesser (15-25 mm oder 25-45 mm) wählen, in den Bohrkopf einsetzen und den Durchmesser einstellen.
3. Zum Einstellen des Durchmessers die Schneide (1) mit der Scala bis zum Maß (A) auf der linken Seite des Bohrkopfes einschieben.
4. Fixierschraube (2) wieder feste anziehen.



### HINWEIS

Für eine genaue Abstimmung des Bohrers bitte vorher eine Probebohrung vornehmen.  
Zum Erreichen einer hohen Bohrgenauigkeit den Schnellgang ihrer Bohrmaschine wählen.

### ACHTUNG

Nach dem Bohrvorgang bis zum Stillstand der Bohrmaschine warten, dann den Bohrer vorsichtig aus dem Bohrung entfernen.

## Centre Bit & Wood Drill Set




### CONTENT

Centre Bit, adjustable for bore diameter 15 - 25 and 25 - 45 mm  
11-piece Wood Drill Set, Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

### INSTRUCTION

For working effectively, please read following instruction before using this Adjustable-Diameter Drill !

1. Loosen the fixing screw (2).
2. Choose a suitable blade (1) for required diameter (15-25 mm or 25-45 mm), install the blade in der drill head and adjust the diameter.
3. Set the blade scale (1) to required measure (A) on the left side of the drill head, to adjust the diameter.
4. Fasten the fixing screw (2) again.



### NOTE

To make a correct hole diameter, please try to drill a hole before working.  
To make a good quality hole, please select the high speed of your power tool.

### WARNING

After finished drilling a hole, please confirm the rotation of power tool had been stopped, then you can exit the drill through the hole in this safety way.

## Jeu de forets à bois et d'alésage




### CONTENU

Forets d'alésage, réglables pour diamètres 15 à 25 et 25 à 45 mm.  
Jeu de forets à bois, 11 pièces, Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

### INSTRUCTIONS

Afin d'assurer un travail efficace, veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser le foret d'alésage !

1. Desserrez la vis de fixation (2).
2. Choisissez le tranchant approprié (1) pour le diamètre désiré (15 à 25 mm ou 25 à 45 mm), insérez-le dans la tête de perçage et ajustez le diamètre.
3. Pour ajuster le diamètre, insérez le tranchant (1) en alignant l'échelle au repère (A) sur le côté gauche de la tête de forage.
4. Resserrez la vis de fixation (2).



### REMARQUE

Pour un réglage précis du foret d'alésage, veuillez effectuer au préalable un perçage d'essai.  
Pour obtenir une grande précision de perçage, sélectionnez la vitesse rapide de votre perceuse.

### ATTENTION

Après le perçage, attendez que la perceuse s'arrête complètement, puis retirez prudemment le foret hors du trou.

## Juego de brocas/brocas centradoras para madera




### CONTENIDO

Broca centradora, ajustable para diámetros de 15 - 25 y 25 - 45 mm.  
Juego de brocas para madera, 11 piezas, Ø 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.

### INSTRUCCIONES

¡Lea las siguientes instrucciones antes de usar el taladro centrador para un trabajo efectivo!

1. Aflojar el tornillo de fijación (2).
2. Seleccione el filo apropiado (1) para el diámetro requerido (15-25 mm o 25-45 mm), insértelo en la cabeza de perforación y ajuste el diámetro.
3. Para ajustar el diámetro, inserte el filo (1) con la escala hasta la medida (A) en el lado izquierdo de la cabeza de perforación.
4. Vuelva a apretar bien el tornillo de fijación (2).



### NOTA:

Para un ajuste preciso del taladro, haga antes un agujero de prueba.  
Para lograr una alta precisión de perforación, seleccione la marcha rápida de su taladro.

### ATENCIÓN

Después de la perforación, espere hasta que se detenga el taladro, luego retire con cuidado el taladro del orificio.