

Ratschen-Rohrschneider *Ratcheting Pipe Cutter*



ANLEITUNG / OPERATION

Kunststoffrohr zwischen Messer und Klaue einsetzen.
Die Spitze des Schneidmessers trifft auf die Mitte vom Rohr.



*Put plastic pipe between cutter blade and u-jaw.
The blade point to be centering plastic pipe.*

Auslöser solange ziehen, bis das Rohr durchtrennt ist.
Wenn der Schnitt erfolgt ist, den Auslöser loslassen.

*Pull trigger as long as until the pipe is cut.
If the cut is ready, release the trigger.*

Schneide durch Drücken der hinteren Taste entriegeln.
Schneide fährt in Ausgangsposition zurück.

*For releasing the cutting blade press the release button.
Cutting blade moves back into starting position.*




MESSERWECHSEL / BLADE RENEWING

Einsetzen der Ersatzklinge in den
Rohrschneider.

Den Abzughebel 3 mal Betätigen.

Operation Method for replacing blade set.

Pulling trigger for 3 times



Die gekennzeichneten Schrauben entfernen.
Vorsicht beim Entnehmen und Einsetzen der
Klinge, Verletzungsgefahr !
Die Klinge ist sehr scharf !

Remove the marked screws.
Be careful when removing and inserting the
blade. Danger of injury !
The blade is very sharp !

